

机架式存储2U12盘位前面板说明书

1 前面板及指示灯：



HD02	HD05	HD08	HD011
HD01	HD04	HD07	HD010
HD00	HD03	HD06	HD09

- 01. 设备盖板
- 02. USB接口1
- 03. USB接口2
- 04. 开机按键+电源指示灯
- 05. UID按键+指示灯
- 06. 复位按键
- 07. HDD指示灯
- 08. 故障指示灯
- 09. 网口1指示灯
- 10. 网口2指示灯

图 1-1 12x3.5 英寸硬盘配置前面板指示灯和按钮

控制面板指示灯说明：

控制面板按键及接口说明：

开机键	开机键，通电情况下按一下开机； 开机状态下，长按5秒关闭电源
重启键	开机状态下，按一下设备重启
UID键	开机状态下，按一下指示灯亮起

名称	颜色	状态	说明
电源灯	蓝色	亮	服务器处于开机状态
UID灯	蓝色	亮	服务器处于定位状态
故障灯	红色	亮	服务器出现故障
网络1指示灯	绿色	亮	网络连接正常
网络2指示灯	绿色	亮	网络连接正常
HDD指示灯	黄色	亮	硬盘工作状态

2 硬盘托架指示灯说明：



- A. 开启按键
- B. 电源灯
- C. 状态灯

B	蓝色，硬盘通电
C	绿色长亮，硬盘在位
	绿色闪烁，硬盘活动
	红色长亮/闪烁，硬盘故障